

**CARACTERÍSTICAS KE 4 +**

- Unidad de control

La unidad de control es el cerebro del sistema KE-4 +. El trazo y la dirección de las funciones de cambio y aceleración se pueden configurar a través de interruptores DIP.

**CAMBIO**

Selecciones de PUSH FWD y PULL FWD

Selección de trazo (adelante / atrás, 26 · 30 · 34 · 40mm)

Pausa de cambio (protección de la caja de cambios en caso de un movimiento repentino de la palanca)

**ACELERADOR**

Ajustes de carrera (31 ~ 80 mm, función de ajuste automático para la configuración completamente abierta)

Curvas de aceleración (para el ajuste de la respuesta del acelerador)

Opción de retardo de aceleración (minimizar el impacto de los movimientos de la palanca giratoria)

- Unidad de control

Actuador robusto que abarca las funciones de cambio y aceleración

Resistencia al agua nivel IPx6

**OPCIONAL: Palanca manual disponible para el modo de respaldo de emergencia**

- Caja de control

La caja de control es compacta, fácil de instalar y está diseñado para combinar con cualquier estilo de barco.

Interruptor de selección incorporado

F N R posiciones indicadas por LED

Función de atenuación opcional para reducir el resplandor del LED en la noche

Función de aceleración libre para el calentamiento del motor